

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Microphone Pour activer ou désactiver le micro du système.



Volume + & - Pour ajuster le niveau du volume du système.



OK/Select Appuyer sur le crochet pour valider un choix ou une sélection. Utiliser les flèches pour naviguer dans le système.



Accueil Appuyer sur ce bouton pour accéder au menu du système.



Répertoire Appuyer sur ce bouton pour accéder au répertoire des systèmes distants.



Appel Appuyer sur ce bouton pour placer un appel, après avoir entré le numéro.



Effacer Appuyer sur ce bouton pour effacer les caractères entrés dans un espace texte.



Présentation Ouvre le menu Présentation pour sélectionner une autre source, telle qu'un PC. Appuyer une fois pour revenir au mode de la caméra principale.



Press and hold

Zoom + & - Appuyer sur ce bouton pour modifier le focus de la caméra.



Fonctions Raccourcis pour les fonctions avancées. Chaque bouton correspond à une fonction du système.



Visualisation Appuyer sur ce bouton pour modifier l'affichage à l'écran.



Terminer un appel / Passer en mode veille Appuyez sur ce bouton pour terminer un appel ou tenir le bouton enfoncé pour mettre le système en veille s'il est inactif.

Clavier Alphanumérique

Utilisez le clavier pour entrer les lettres ou les nombres désirés, de la même façon qu'un téléphone cellulaire.

- **0-9, a-z, point(.), @, espace, *** Appuyez sur le bouton à plusieurs reprises pour atteindre l'option voulue.
- **abc/123 #** : Appuyez sur la touche # pour passer des touches numériques aux touches alphabétiques.



Press and hold

abc/123 #

Press and hold

Utilisez la touche Dièse pour en mode Touch Tone (DTMF), pour faire un appel. Appuyez sur OK, quand c'est fait.

- **abc/123 #** : Quand vous entrez du texte, appuyez sur la touche # pour passer des lettres minuscules aux lettres majuscules ou vice-versa.
- **Tenez ce bouton enfoncé** pour passer du mode Caractères au mode Numérique.

Activer le système

Bougez la télécommande en vous assurant que votre main touche la bande -déecteur qui se trouve de chaque côté de la télécommande, tout en pointant la caméra.

Ou

Touchez n'importe quel bouton de la télécommande.

CBCI
TELECOM

TÉLÉCOMMANDE DES SÉRIES C de TANDBERG